

Здесь краткая инструкция кассира для ККТ Касби 02К.

В ККТ применен графический дисплей, управление выполняется через систему русскоязычных меню. Пункты и подпункты меню обозначаются цифрами. Основное управление осуществляется единообразным набором клавишь:

<МН> - вызов меню;

<СБ> - выход из меню;

<-><+> - перемещение по пунктам меню;

<ВВ> - выбор пункта меню.

Условные обозначения

<СБ> - клавиша с соответствующей надписью;

<СБ>х2 - нажать клавишу два раза;

"ПРОГ" - надпись на дисплее;

<СБ>хХ "ПРОГ" - нажимать клавишу, пока не появится надпись ПРОГ;

123 - цифровой ввод;

1...5 - значение от одного до пяти;

ДДММГГ - вводить в формате (например день два знака, месяц два знака, год два знака).

Начало работы.

В начале смены рекомендуется снять Х-отчет (отчет без гашения). Он должен быть нулевым, если нет снимите - Z-отчет (отчет с гашением) и проверьте заполнение журнала кассира-операциониста. Смотри пункт Отчеты.

Включить ККТ (выключатель сзади), после тестирования на экране поочередно высвечивается дата/время. Для выхода в главное меню нажать <МН>.

Главное меню содержит четыре пункта: КАССИР, АДМИНИСТРАТОР, ТЕХНИК, НАЛ.ИНСПЕКТОР. В работе используются: КАССИР и АДМИНИСТРАТОР.

Для входа в соответствующий пункт меню выберите его клавишами <+><->, нажмите <ВВ>, на запрос пароля введите 00 для АДМИНИСТРАТОР или 01 для КАССИР, и нажмите <ВВ>.

Вход в режим регистрации:

"1. КАССИР" <ВВ>;

"ПАРОЛЬ К:" 01 <ВВ>;

"1.1 КАССА" <ВВ> "01/? 0.00".

Внесение и снятие денежных сумм.

Внесение.

<МН> "1.1 КАССА";

<+>хХ "1.4 ВНЕСЕНИЕ";

<ВВ> "ВНЕСТИ 0.00";

сумма внесения Р <.> КК (без копеек Р):

Р рубли;

К копейки.

<ВВ> "ПАРОЛЬ А:" 00 <ВВ>;

печать чека внесения;

<->xX "1.1 КАССА" <ВВ>.

Снятие.

<МН> "1.1 КАССА";

<+>xX "1.5 СНЯТИЕ";

<ВВ> "СН. Х.ХХ" доступная наличность;

для снятия всей суммы (инкассация), <ВВ>

<СБ> сумма снятия Р <.> КК (без копеек Р) <ВВ>:

Р рубли;

К копейки.

"ПАРОЛЬ А:" 00 <ВВ>;

печать чека снятия "1. КАССИР";

снова войти в режим регистрации.

Кассовые операции.

В ККТ предусмотрено шестнадцать секций, для этого используются секционные клавиши 1...6, для выбора секций с 7 по 16 необходимо нажать на секционную клавишу несколько раз. Например: первое нажатие на секционную клавишу 1 - 1 секция, второе нажатие - 7 секция, третье нажатие - 13 секция.

Допускается работа без отделов, требуется программирование ККТ, при этом накопление происходит в счетчике первой секции. При работе в этом режиме нажатие секционных клавиш пропускаем.

Нулевой чек, открытие денежного ящика: <ИТОГ> <ВВ>

Простой чек.

Сумма Р <.> КК (без копеек Р) "01<? Х.ХХ";

соответствующая секционная клавиша "01<ХХ Х.ХХ";

<ВВ> завершение продажи;

<ИТОГ> <ВВ> закрытие чека без сдачи.

Несколько продаж в чеке, расчет сдачи.

Продажа:

Сумма Р <.> КК (без копеек Р) "01<? Х.ХХ";

соответствующая секционная клавиша "01<ХХ Х.ХХ";

<ВВ>;

повторить продажу требуемое число раз.

Подитог: <ИТОГ>

Расчет сдачи, закрытие чека:

<ИТОГ> "ИТОГ Х.ХХ";

деньги клиента Р <.> КК (без копеек Р);

<ВВ> печатается чек;

"СДАЧА Х.ХХ".

Продажа с умножением или весовым товаром.

Продажа:

Цена Р <.> КК (без копеек Р) "01<? Х.ХХ";

соответствующая секционная клавиша "01<ХХ Х.ХХ";

<Х> "*" 0.000";

количество Х, либо вес К <.> ГГГ товара;

<ВВ>;

повторить продажу требуемое число раз.

Закрывать чек, с расчетом или без расчета сдачи. Смотри выше.

Возврат и аннулирование.

Аннулирование.

Выполняется до закрытия (печати) чека.

Аннулирование последней продажи: <СБ> <ВВ>

Нескольких продаж: повторить <СБ> <ВВ> требуемое число раз

Всех продаж: <ИТОГ> <СБ> <ВВ>

Возврат.

Возврат выполняется смена в смену. Возврат в другую смену, оформляется актом КМ-3.

Выплата денежных средств выполняется через операцию Снятие (смотри выше).

<МН> "1.1 КАССА";

<+>x2 "1.3 ВОЗВРАТ";

<ВВ> "01В? 0.00";

сумма возврата Р <.> КК (без копеек Р) "01В? Х.ХХ";

соответствующая секционная клавиша "01ВХХ Х.ХХ";

<ВВ> <ИТОГ> <ВВ>;

"ПАРОЛЬ А:" 00 <ВВ>;

печать чека возврата;

<МН> <->x2 "1.1 КАССА" <ВВ>.

Работа с налогами.

В данной машине налоги при программировании закрепляются за отделами. При выполнении продажи по налогооблагаемому отделу, налог начисляется автоматически.

Скидки и надбавки.

Скидки, надбавки начисляются на весь чек.

Чек с надбавкой.

Ввести требуемые продажи;

<ИТОГ> <+>;

"НАДБАВКА [%]" процент надбавки <ВВ>;

"ИТОГ Х.ХХ" с учетом надбаки <ВВ>;
печать чека.

Чек со скидкой.
Ввести требуемые продажи;
<ИТОГ> <->;
"СКИДКА [%]" процент скидки <ВВ>;
"ИТОГ Х.ХХ" с учетом скидки <ВВ>;
печать чека.

Отчеты и заключение дня.
Х-отчет (отчет без гашения), позволяет контролировать текущее состояние кассы по каждому отделу (секции) или кассиру, и может сниматься по мере необходимости.
Z-отчет (отчет с гашением), закрывает смену, результаты отчета заносятся в журнал кассира-операциониста. Сам отчет сохраняется в течении трех лет.

Снятие Х-отчетов.
Общий, финансовый отчет. Снимается в режиме КАССИР, и может использоваться для сверки наличности, в любой момент.
<МН> "1.1 КАССА";
<+> "1.2 Х-ОТЧЕТ" <ВВ>;
печать отчета.
Для возврата в режим регистрации: <-> <ВВ>

Отчеты по кассирам, по товарам и почасовой. Снимается в режиме АДМИНИСТРАТОР:
<МН>x2 "1. КАССИР";
<+> "2. АДМИНИСТРАТОР" <ВВ>;
"ПАРОЛЬ А:" 00 <ВВ>x2;
<+>xХ, выбрать нужный <ВВ>;
печать отчета.
Возврат в меню АДМИНИСТРАТОР: <СБ>
Возврат в режим регистрации:
<МН> "2. АДМИНИСТРАТОР";
<-> "1. КАССИР" <ВВ>;
"ПАРОЛЬ К:" 01 <ВВ>x2.

Снятие Z-отчетов.
Снимается в режиме АДМИНИСТРАТОР. Пункт меню появляется только если смена была открыта.
<МН>x2 "1. КАССИР";
<+> "2. АДМИНИСТРАТОР" <ВВ>;
"ПАРОЛЬ А:" 00 <ВВ>;
<+> "2.2 Z-ОТЧЕТ" <ВВ>;
печать отчета.

Дата и время.

Коррекция даты, времени возможна после снятия Z-отчете.

Коррекция времени.

"2.4 КОРРЕКЦИЯ" <ВВ>;
<+>x2 "2.4.3 ВРЕМЯ" <ВВ>;
"ВРЕМЯ:" ЧЧММ <ВВ>.

Коррекция даты.

"2.4 КОРРЕКЦИЯ" <ВВ>;
<+> "2.4.2 ДАТА" <ВВ>;
"ДАТА:" ДДММГГГГ <ВВ>.